

Campana decorativa NIMBUS 60 cm

DATOS GENERALES

Nombre	Sole Campana Nimbus 60 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE99CO
Código EAN	7756514017166
Material	Acero y vidrio templado negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

N° de motores	1
Niveles de absorción	4
Función Booster	Sí, 5 min.
Capacidad máxima de absorción	950 m³/h
Panel de control	Digital touch
Encendido inteligente	Touch Free
Iluminación	1 foco LED
Timer	Sí, 5 min
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Sistemas de seguridad (2)	
<ul style="list-style-type: none"> • Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento. • Conexión a tierra, contra fuga de corriente. 	

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
• Motor	1x230W
• Focos	1x4W
Longitud de cable	1.14m
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	66 dB(A)*
Diámetro de ducto	150 mm

DIMENSIONAMIENTO

Alto (Mín./Máx)	895 / 1145 mm
Ancho/Profundidad	600 / 377 mm
Peso	13.6 Kg


GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio atrapa grasa	Sí (1)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Sí (2)
• Compuerta antiretorno	Sí
• Ducto corrugado	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

- Su exclusivo e innovador sistema de encendido Smart "Touch Free" le permite tener control total de la campana sin contacto alguno; solo presione  y se iluminará, esto indica que ha activado la función Touch Free. Ahora con solo pasar la mano en frente de la campana podrá encender, apagar y seleccionar cualquier nivel de absorción.
- Para encender o apagar la luz LED, presione  o acerque la mano al centro del panel por 1.5 segundos.
- La campana extractora está diseñada para reducir los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 4 hornillas.
- Cuenta con la función Booster que permite una mayor absorción de los vapores.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos, la potencia 3 y función Booster se usan para frituras.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desconectar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.

IMPORTANTE:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

