

sole

HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO COMPACT

DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable eléctrico Compact
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLHO013V3
Código EAN	7756514013182
Material	Vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Convencional
Capacidad	57 Litros
Panel de control	Perillas
Pantalla digital	No
Timer	Si, apagado automático
Rango de temperatura	60 °C - 220 °C
Puerta de horno	Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Si - 1 foco
Resistencias de cocción (2)	
• Inferior	1.25 kW
• Grill	1.3 kW

Funciones (4)

- Iluminación
- Grill
- Cocción dual
- Cocción delicada



Sistemas de seguridad (4)

- Puerta segura al tacto, de vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocoooling, mantiene en refrigeración los componentes internos del horno.
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	104 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Llave termomagnética	16A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho - profundidad - altura	595 x 565 x 595 mm
Peso	25 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Manual	Si

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La programación del timer es necesaria para el funcionamiento del horno, se debe programar en modo tiempo indefinido o tiempo fijo.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perillas.
3. Asa de la puerta.
4. Puerta del horno.



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.



Escanea el código QR y compra desde
sole.com.pe

