

sole

RAPITERMA SOLUCIÓN 15 LITROS

DATOS GENERALES

Nombre	Rapiterma Solución 15 litros c/acc
Marca	Sole
Código SAP	3121SOLSOL015C
Código EAN	7756514014097
Modelo	Solución
Material del tanque	Acero aporcelanado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Capacidad	15 Litros
Panel de control	Perilla de regulación de temperatura
Indicador de funcionamiento	Si (calentando)
Indicador de agua caliente	Si (listo)
Rango de temperatura	35°C a 75°C

Resistencia de acero inoxidable, anti-sarro de máxima eficiencia y ahorro.

Tanque interior de acero aporcelanado, brinda una mayor protección al tanque contra la corrosión.

Ánodo de magnesio, permite una mayor duración en el tanque contra la corrosión.

Espuma de poliuretano ecológico, mantiene el agua caliente por más tiempo.

Sistemas de seguridad (4)

- Protección contra una elevación de temperatura extra (termostato de seguridad de 93°C).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada).
- Protección IPX4.

DATOS TÉCNICOS

Entrada de puntos de agua	Por arriba
Conexiones de agua	1/2"
Puntos de abastecimiento	Hasta 3 baños consecutivos*
Potencia Máxima	1500W
Tension y frecuencia	220V~60Hz
Tipo de enchufe	Schuko
Cable vulcanizado #	3x1mm ²
Longitud de cable	100 cm

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / Profundidad / Altura	365 x 320 x 388 mm
Peso	7.9 Kg

GARANTÍA

En el tanque	8 años
En el resto de componentes	1 año

INCLUYE

• Tubo de abasto de 1/2" x 1.5 m H-H	Si (2)
• Mezcladora aérea	Si
• Desviadora aérea	Si
• Cabezal de ducha	Si
• Ducha telefono	Si
• Manguera flexible cromada	Si
• Soporte de ducha teléfono	Si
• Anclaje de terma	Si
• Tornillos y tarugos	Si (2)
• Canopla	Si

FUNCIONAMIENTO

1. Llene su terma con agua, para ello abra la llave de ducha por completo y dejar en esta posición por unos minutos hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
2. Verifique que a posición de la mezcladora aérea esté en posición caliente completamente (girando todo en sentido antihorario).
3. Conecte la terma al suministro eléctrico y luego gire la perilla de regulación de temperatura en sentido horario. Se encenderá la luz indicadora "Calentando".
4. Cuando el indicador luminoso "Listo" esté encendido, significa que el agua llegó a la temperatura programada y está lista para usar.
5. Puede regular la temperatura deseada del agua girando la perilla de la mezcladora aérea en sentido horario.




EFICIENCIA ENERGÉTICA
F

RECOMENDACIONES


1. La zona de instalación debe ser en muro sólido, libre de tuberías empotradas.
2. Jamás conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la terma. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
3. Antes de energizar la terma eléctrica, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
4. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Vista de anclaje

(Empotramiento a la pared)
Distancia para la perforación



*Con ultra baja presión a 1.5L/min.



Escanea el código
QR y compra desde
[sole.com.pe](https://www.sole.com.pe)



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú