



CALENTADOR INSTANTÁNEO MULTIPUNTO 8

DATOS GENERALES

Nombre	Calent. Inst. GN Multipunto 8L c/ac
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLEGASNM08C
Código EAN	7756514014035
Modelo	Control total 8L
Color	Gris
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Perilla control total
Capacidad	8 L/min.
Servicios en simultáneo	Hasta 2
Tipo de evacuación de gases	"A" no requiere ducto
Sistemas de seguridad (06)	
• Termocupla, corta el flujo de gas en caso la llama se apague.	
• ODS (Sistema Detector de Oxígeno), corta el flujo de gas en caso exista una mala combustión.	
• Protección contra una elevación de temperatura extra (75°C).	
• Encendido seguro multipresión por caudalímetro.	
• Válvula de alivio de sobrepresión de agua.	
• Sistema de doble ignición.	

DATOS TÉCNICOS

Potencia	11.7 kW
Presión de agua mínima	2.5 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	G 1/2"
Tipo de gas	GN
Presión de gas	17-25 mbar
Conexión de gas	G 1/2"
Encendido	Pilas Tipo D (x2)

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	300 x 160 x 495 mm
Peso	4.6 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Perilla de control total	Si
• Led indicador de pila baja	Si
• Visor de llama	Si
• Pilas de prueba	Si
• Deflector	Si
• Kit de instalación	Si
• Instalación gratuita	Si
• Manual de instrucciones	Si

FUNCIONAMIENTO

- Los calentadores Sole Gas Paso Continuo son de encendido automático controlado por el flujo de agua al abrir la perilla.
- La protección de auto-corte se activará de manera inmediata frente a un desperfecto en la combustión, cortando el flujo de gas (termocupla).
- Este calentador cuenta con un indicador LED luminoso de aviso de pila baja, este indicador LED comenzará a oscilar cuando la pila esté por agotarse. Por favor reemplazar las pilas inmediatamente.



RECOMENDACIONES

1. No use el calentador de agua en habitación cerrada o un lugar con poca circulación de aire. PROHIBIDO INSTALAR DENTRO DEL BAÑO.
2. Durante el funcionamiento, si se percata de alguna fuga de gas, debe cerrar la válvula de gas inmediatamente. Si la habitación estuviese llena de gas, no debe encender el calentador con el fin de evitar explosión. Es necesario que la causa de la fuga sea revisada y reparada.
3. Antes de salir de casa o ir a dormir, asegúrese de cortar el flujo de gas.
4. No obstruya la entrada de aire con el fin de evitar envenenamiento originado por la combustión incompleta.
5. Durante el funcionamiento, ponga atención a la situación de la combustión. Si existiera una combustión anormal, deberá cerrar la válvula de gas inmediatamente y contactar al servicio técnico o la compañía de gas para el mantenimiento correspondiente.
6. Cambie las pilas cada cierto tiempo para que el calentador funcione correctamente.
7. Si no se usa el calentador por tiempos prolongados, retire las pilas para evitar que se sulfaten.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Escanea el código
QR y compra desde
[sole.com.pe](https://www.sole.com.pe)



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú