

Terma eléctrica ELITE 120L

DATOS GENERALES

Nombre	Terma Sole Elite 120 Litros c/acc
Marca	Sole
Código SAP	3121SOLTEEL120C
Código EAN	7756514014158
Modelo	Elite
Material del tanque	Acero esmaltado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Capacidad	120 Litros
Panel de control	Perilla de regulación de temperatura
Pantalla LED	Sí
Indicador de funcionamiento	Sí (Calentando)
Indicador de agua caliente	Sí (Listo)
Termómetro de referencia	Sí, Analógico
Rango de temperatura	35°C a 75°C

Resistencia esmaltada, anti-sarro de máxima eficiencia y ahorro

Modo ECO, calienta el agua a 55°C, ahorrando el máximo de energía.

Tanque interior de acero esmaltado, brinda una mayor protección al tanque contra la corrosión.

Electro ánodo de larga vida, extra protección anti-corrosiva que reduce la cantidad de mantenimientos.

Espuma de poliuretano ecológico, mantiene el agua caliente por más tiempo.

Sistemas de seguridad (6)

- Protección antirretorno de agua caliente y contra un calentamiento en vacío (válvula check).
- Protección contra una elevación de temperatura extra (termostato de seguridad).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Protección de exceso de presión de agua (válvula de seguridad).
- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada).
- Protección IPX4.

DATOS TÉCNICOS

Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Puntos de abastecimiento	Hasta 6 baños consecutivos
Potencia Máxima	2000W
Tensión y frecuencia	220V~60Hz
Cable vulcanizado #	3x1mm²
Longitud de cable	145 cm
Llave termomagnética	16A

DIMENSIONAMIENTO

Altura	1060 mm
Diámetro	Ø 450 mm
Profundidad	475 mm
Peso	31.7 Kg.

GARANTÍA

En el tanque	10 años
En el resto de componentes	1 año

INCLUYE

• Válvula de seguridad (100 PSI)	Sí
• Tubo de abasto A/F de 1/2"x35cm H-H	Sí
• Tubo de abasto A/C de 1/2"x40cm M-H	Sí
• Llave angular pesada de 1/2" (alto caudal)	Sí
• Manguera cristal	Sí (85 cm)
• Alcayatas y tarugos	Sí (4)
• Cinta teflón	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO


1. Llene su terma con agua, para ello abra la llave de ducha por completo y dejar en esta posición por unos minutos hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
2. Conecte la terma al suministro eléctrico y luego gire la perilla de regulación de temperatura en sentido horario. Se encenderá la luz indicadora "Calentando". Cuando el indicador luminoso "Listo" esté encendido, significa que el agua llegó a la temperatura programada y está lista para usar.
3. Puede visualizar la temperatura de agua caliente en el display de la terma eléctrica.
4. En su ducha para regular el agua caliente, primero abra la perilla de agua fría dejando fluir agua, luego abra lentamente la perilla de agua caliente hasta obtener la temperatura de agua deseada.



RECOMENDACIONES


1. La zona de instalación debe ser en muro sólido, libre de tuberías empotradas.
2. Jamás conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la terma. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
3. Conecte la terma eléctrica directamente a la llave termomagnética de 16A.
4. Antes de energizar la terma eléctrica, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
5. Verificar que la válvula de seguridad esté correctamente instalado a la terma y no manipularlo.
6. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Vista de anclaje (empotramiento a la pared) Distancia para la perforación

233	
A	233 mm
B	581 mm



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú

Escanea el código QR y compra desde
sole.com.pe



V0.05.25